


PRZEKRÓJ



UWAGA:

- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

[illegible]

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

