




# PLAN SYTUACYJNY

**LEGENDA:**

- A- Rura kan santi Ø160
- B- Studnia kietninkowa Ø425 z wazern zeliwnym
- C- Przewód tlaczacy powietrze
- D- Ocyszczalnica przydomowa
- E- Rura kan santi Ø110
- F- Studzienka rozd. Ø300
- G- Rura drenarska Ø100 z filitem kokos +F na podtypie z tluczana 20-40mm
- H- Zawór napowietrzajacy typu grz/bek



# PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



# PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

UWAGA:

- geowłókninę należy przy końcach zawinać do góry
- rurę drenażową układać ze spadkiem 1% do zakończenia

