


[illegible]

- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

[illegible][illegible]