



PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO




UWAGA:

- geowłókna należy przy końcach zawiązać do góry
- rurę drenażową ułożyć ze spadkiem 1% do zakończenia

[illegible]

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMEWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

[illegible]