





PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO



- geowłóknine należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską, układać ze spadkiem 1% do zakończenia

[illegible]

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMEWEJ DCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

[illegible]