


# PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSAZAJĄCEGO




UWAGA:


- geowłókninę należy przy końcach zawiązać do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do studzienki końcowej

[illegible]

# PLAN SYTUACYJNY



# PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

[illegible]